

Bedienung über Shortcuts

Ab Version **0.9.17116.810** können Sie die Kasse 6 vollständig über Shortcuts bedienen. Damit lässt sich die Kasse auch über eine extern angeschlossene programmierbare Tastatur steuern, zum Beispiel eine Preh-Tastatur oder ein Keyboard von ExpertKeys.

Wie wird die Funktion aktiviert?

Die Steuerung über Shortcuts ist in der Kasse verankert und muss nicht extra aktiviert werden. So wird zum Beispiel mit `Alt + I` die Info aufgerufen und mit `Alt + E` die Eingabefunktion.

Beim Drücken der Alt-Taste werden teilweise die zur Steuerung relevanten Buchstaben unterstrichen.

Welche programmierbare Tastatur wird unterstützt?

Grundsätzlich kann jede programmierbare Tastatur verwendet werden, die Tastenkombinationen hinterlegen kann.

Bei den erweiterten Befehlen muss zwischen den Tastenkombinationen eine zeitliche Verzögerung (`<Delay100ms>`) eingefügt werden. Achten Sie beim Kauf einer programmierbaren Tastatur unbedingt darauf, dass diese Funktion unterstützt wird.

Beispiele

Aktion	Tastenfolge
PiA öffnen	Alt + E, \$, P, I, A, Eingabe
Artikel mit PLU 23 bonieren	Alt + E, 2, 3, Eingabe
Warengruppe öffnen (Beispiel W1/6)	Alt + E, W, 1, /, 6, Eingabe

Warengruppe öffnen

Schlagen Sie die Hauptwarengruppennummer und die Warengruppennummer in der Warenwirtschaft nach. Beispiel: Hauptwarengruppe „Tabak“ hat die Nummer 1, Warengruppe „Zigarren“ die Nummer 6. Daraus ergibt sich W1/6.