

Einstellungen und Bedienerverwaltung

Die meisten Einstellungen nimmt der Techniker vor. Ändern Sie sie nur in Rücksprache mit einem Techniker.

Bedienerverwaltung

Die Bedienerverwaltung kann auch der Verantwortliche im Betrieb ändern, zum Beispiel um Benutzerkonten für neue Mitarbeiter einzurichten. Bei der Installation legt der Techniker gemeinsam mit Ihnen Ihren Benutzer und die der Mitarbeiter an.

Einstellungen, Bedienerverwaltung mit der Liste der Bediener

Bedienerverwaltung

Wichtig: Bearbeiten Sie den Administrator keinesfalls. Er ist für Techniker vorgesehen.

Neuen Benutzer anlegen

- 1 Klicken Sie auf **Anlegen**.
- 2 Geben Sie den Namen und das Passwort des Benutzers ein und vergeben Sie die gewünschten Rechte.
- 3 Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Neuer Bediener mit Name, Passwort, Farbe und Rechten

Neuen Benutzer anlegen

Version #1

Erstellt: 2026-10-02 11:47:52 UTC von Irjad

Zuletzt aktualisiert: 2026-10-02 11:47:55 UTC von Irjad