Zeichenfolgen für ExpertKeys

Zeichenfolgen zur Programmierung von ExpertKeys-Tastaturen.

Allgemein und Kassenfunktionen

Funktion	Zeichenfolge
Enter	`<Enter>`
ESC	`<Esc>`
Pfeiltaste nach oben	`<UpArrow>`
Pfeiltaste nach unten	`<DownArrow>`

Standard-Buttons

Funktion	Zeichenfolge
Belege	`<LAlt>g`
Info	`<LAlt>i`
EAN/PLU	`<LAlt>e`
Drucken	`<LAlt>d`
Plus	`+`
Minus	`-`
Mal	`<RShift>+`

Funktion	Zeichenfolge
Parken	`<LAlt>p`
Bediener	`<LAlt>b`
Löschen	`<Delete>`
Tools/Erweitert-Buttons	`<LAlt>t`
Tische	`<LAlt>h`
LOAD.AG	`<LAlt>l`
Lieferschein	`<LAlt>f`
Bankomat	`<LAlt>k`
Bar	`<LAlt>r`

Erweitert-Buttons

Funktion	Zeichenfolge
Offene Posten	`<LAlt>o`
Lade	`<LAlt>l`
Geld E/A	`<LAlt>g`
Fernwartung	`<LAlt>f`
Einstellung	`<LAlt>e`
Belegrabatt	`<LAlt>b`
Positionsrabatt	`<LAlt>p`
Gutscheine	`<LAlt>g`
Services	`<LAlt>c`
Preisebene	`<LAlt>n`
Auswertung	`<LAlt>a`
Kamera	`<LAlt>k`
Artikel-Verwaltung	`<LAlt>v`
Tasten	`<LAlt>s`
MDE	`<LAlt>m`

Funktion	Zeichenfolge
Automaten	`<LAlt>u`
Sonder	`<LAlt>d`
Abrechnen/Beenden	`<LAlt>h`

Erweiterte Befehle (Beispiele)

```
Artikel bonieren:         <LAlt>e<-><Delay100ms>11<Enter>
Warengruppe öffnen:       <LAlt>e<-><Delay100ms>w1<LShift>7<->6<Enter>
Hauptwarengruppe öffnen:  <LAlt>e<-><Delay100ms>h1<Enter>
Tastengruppe öffnen:      <LAlt>e<-><Delay100ms>t1<Enter>
Zeitung bonieren:         <LAlt>e<-><Delay100ms>az7419019170195710<Enter>
Spezialfunktion:          <LAlt>e<-><Delay100ms><LShift>4<->pia<Enter>
```

Version #1
Erstellt: 2026-10-02 11:26:44 UTC von Irjad
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-02 11:26:44 UTC von Irjad